

COVER

AF+F+F4 - 8mm

USO E MANUTENZIONE

- **É assolutamente vietato dirigere il getto d'acqua a diretto contatto con i vetri e le guarnizioni.**

- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di depositi di calcare.

- Per la pulizia utilizzare detergenti non aggressivi con panno morbido o spugna. Sugeriamo di impiegare una soluzione di aceto tiepido e bicarbonato.

- **Evitare prodotti in pasta, candegina, alcool, acetone, solventi e prodotti particolarmente acidi.**

- Se in fase di utilizzo nel tempo il prodotto dovesse subire perdite di funzionalità (scorrimento difficoltoso, allentamento cerniere...) contattare immediatamente l'azienda per evitare danni irreparabili.

