


## **OBLIQUE**

М

## **USO E MANUTENZIONE**

- É assolutamente vietato dirigere il getto d'acqua a diretto contatto con i vetri e le guarnizioni.
- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di depositi di calcare.
- Per la pulizia utilizzare detergenti non aggresivi con panno morbido o spugna. Suggeriamo di impiegare una soluzione di aceto tiepido e bicarbonato.
- Evitare prodotti in pasta, candeggina, alcool, acetone, solventi e prodotti particolarmente acidi.
- Se in fase di utilizzo nel tempo il prodotto dovessere subire perdite di funzionalità (scorrimento difficoltoso, allentamento cerniere...) contattare immediatamente l'azienda per evitare danni irreparabili.



L. MAX 1380



