





IRIS

173x85 h.67



USO E MANUTENZIONE

Vasca in solid surface.

Dopo ogni utilizzo è sufficiente pulire le superfici con acqua saponata o comuni detersivi per rimuovere eventuali macchie o incrostazioni.

Per una più efficace pulizia utilizzare una spugna tipo Scotch Brite.

NON utilizzare solventi e altre sostanze chimiche aggressive e basi forti.

In caso di dubbio e necessario provare il prodotto in una zona non i vista.