

# relax

www.relaxsrl.com

## WALL

8A+AB - 8mm

6A+AB - 6mm

## USO E MANUTENZIONE

- É assolutamente vietato dirigere il getto d'acqua a diretto contatto con i vetri e le guarnizioni.

- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di depositi di calcare.

- Per la pulizia utilizzare detergenti non aggressivi con panno morbido o spugna. Sugeriamo di impiegare una soluzione di aceto tiepido e bicarbo - nato.

- Evitare prodotti in pasta, candeg - gina, alcool, acetone, solventi e pro - dotti particolarmente acidi.

- Se in fase di utilizzo nel tempo il prodotto dovessere subire perdite di funzionalità (scorrimento difficoltoso, allentamento cerniere...) contattare immediatamente l'azienda per evitare danni irreparabili.

