

# relax

www.relaxsrl.com

## WALL

8PF - 8mm

6PF - 6mm

## USO E MANUTENZIONE

- É assolutamente vietato dirigere il getto d'acqua a diretto contatto con i vetri e le guarnizioni.
- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di depositi di calcare.
- Per la pulizia utilizzare detergenti non aggressivi con panno morbido o spugna. Sugeriamo di impiegare una soluzione di aceto tiepido e bicarbonato.
- Evitare prodotti in pasta, candegina, alcool, acetone, solventi e prodotti particolarmente acidi.
- Se in fase di utilizzo nel tempo il prodotto dovesse subire perdite di funzionalità (scorrimento difficoltoso, allentamento cerniere...) contattare immediatamente l'azienda per evitare danni irreparabili.

